## 付属品を取り付ける前、あるいは電源をオンにする前に必ず

# 以下の保護材を取り外してください

**保護材は Ⓐ ～ Ⓖ の 7 箇所にあります。ドキュメントボックス内に同梱されているセットアップガイドの「保護材の取り外し」(8 ページ)を参照しながら、すべての保護材を取り外してください。**
**保護材を取り外したら、図中の□(チェックボックス)をチェックして取り忘れのないようにしてください。**

注意

**保護材を取り外さないでプリンタの電源を入れると、プリンタの故障の原因となります。**

Printed in Japan 00.xx-xx

4011717-00
F04